

Inim Prime 4.0



PRIME
4.0

Inim lance la nouvelle version 4.0 du firmware de Prime.



Avec le lancement de la version 4.00 de ses centrales d'intrusion PRIME, Inim propose non seulement une simple mise à jour, mais aussi plusieurs nouvelles fonctionnalités avancées.

Les centrales d'intrusion PRIME d'Inim Electronics sont conçues pour assurer la meilleure intégration entre la sécurité et la domotique. Grâce à ses équipements avancés, PRIME est un système d'alarme anti-intrusion puissant qui permet simultanément une gestion facile et immédiate des pièces et du confort, directement à partir d'un smartphone ou d'une tablette. De plus, grâce à sa connexion Internet et à l'Inim Cloud, la centrale permet toutes les activités de télésurveillance et de gestion prévues en temps réel.

La version 4.00 des centrales d'intrusion PRIME

Le nouveau firmware PRIME 4.00 inclut notamment une nouvelle procédure d'activation de la centrale. Le réglage de la langue n'est plus la première opération à effectuer. Le premier démarrage nécessite la saisie du code SEC à 6 chiffres, qui requiert une connexion internet à l'application **InimTech Security App**. Si la centrale de détection d'intrusion dispose d'une connexion internet, il suffit de scanner le code QR de la centrale de détection d'intrusion elle-même pour l'activer. Dans tous les autres cas, le code SEC doit être saisi sur le clavier de commande.



INIM PRIME

>>> Download

Activatieprocedure V4
(NL / FR / EN)

Outre la nouvelle méthode d'activation, la version 4.0 des centrales d'intrusion PRIME comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités:

- Outil de conversion des données de la centrale pour permettre le remplacement simple d'une centrale d'intrusion Smartliving par une centrale de d'intrusion PRIME sur une installation existante.
- KNX : optimisation de la réactivité à partir de l'interface Prime
- Intégration des modules de bus IsoPower
- Possibilité de limiter le nombre de notifications dans une fenêtre de temps
- Uniformisation des paramètres pour toutes les versions de PRIME
- En cas d'utilisation du PrimeLAN : commandes programmables HTTPS générées par la centrale PRIME sur les événements (disponible dans une future version V4).

Découvrons certaines de ces caractéristiques innovantes

Remplacement de la centrale d'intrusion Smartliving par une centrale Prime

Comme vous le savez, la centrale Smartliving a une capacité d'expansion limitée. Pour accéder à des fonctionnalités et à une connectivité plus avancées et profiter de nouveaux périphériques, il est nécessaire de passer aux centrales PRIME. La nouvelle version 4.00 rend ce changement possible d'une manière extrêmement simple et rapide. La seule action requise est de remplacer la centrale d'intrusion Smartliving par une centrale de détection d'intrusion PRIME. Grâce à la fonction 'Importation des données de l'exportation Smartliving', pratiquement toutes les données de programmation du système précédent sont traduites et transférées vers le nouveau système.

Intégration des modules de bus IsoPower

La version 4 du firmware de PRIME supporte également l'utilisation des nouveaux modules d'alimentation IsoPower avec supervision de bus. Cela permet d'annuler l'alimentation de ces unités d'alimentation via le bus de données, ce qui rend l'intégration plus simple et plus claire. Ce module de bus IsoPower est actuellement en cours de certification de produit EN et sera bientôt disponible.

Possibilité de limiter le nombre d'avertissements d'événements

Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a également la possibilité de définir, pour chaque catégorie d'événement, le nombre maximum d'alarmes que l'unité de contrôle générera dans une fenêtre de temps donnée. Par exemple, en cas de batterie faible ou de dysfonctionnement, il est possible d'éviter les alarmes répétées en fixant le nombre maximum d'événements toutes les 1, 2, 4, 8 ou 16 heures. Il est également possible d'empêcher la réception d'alertes entre 23 heures et 7 heures du matin.

Uniformité des paramètres dans toutes les versions de PRIME.

Uniformité des paramètres dans toutes les versions de PRIME.

Egalisation du nombre d'événements programmables, de lecteurs, de claviers, de minuteries et de scénarios d'activation pour tous les modèles PRIME et ce, en fonction des paramètres connus de PRIME 500 :

- 60 événements programmables
- 60 lecteurs
- 30 claviers
- 40 minuteries
- 50 scénarios d'activation

Il y a encore plus de nouveautés. Pour découvrir toutes les caractéristiques techniques ou pour obtenir plus de détails sur la nouvelle version 4.00 des panneaux de contrôle PRIME, téléchargez les rapports détaillés (NL / FR / EN) via les liens ci-dessous :



INIM PRIME
>>> Téléchargez
nouveau firmware
V4.00 - NL - 2023_10.pdf



INIM PRIME
>>> Téléchargez
nouveau firmware
V4.00 - FR - 2023_10.pdf



INIM PRIME
>>> Téléchargez
nouveau firmware
V4.00 - ENG - 2023_10.pdf