

Inim Prime 4.0



PRIME
4.0

Inim komt met de nieuwe versie Prime 4.0



Met de release van versie 4.00 van de PRIME inbraakdetectiepanelen biedt Inim niet alleen een eenvoudige update, maar rust het systeem ook uit met nieuwe, geavanceerde functies.

De PRIME lijn inbraakdetectiepanelen van Inim Electronics zijn ontwikkeld om de beste integratie tussen beveiliging en domotica te garanderen. PRIME is dankzij zijn geavanceerde apparatuur een krachtige inbraakalarmcentrale die tegelijkertijd een eenvoudig en onmiddellijk beheer van ruimten en comfort mogelijk maakt, rechtstreeks vanaf een smartphone of tablet. Dankzij de internetverbinding en de Inim Cloud maakt de besturingseenheid bovendien alle geplande real-time controle- en beheeractiviteiten op afstand mogelijk.

De 4.00 versie van PRIME inbraakdetectiepanelen

De nieuwe PRIME 4.00 firmware bevat onder andere een nieuwe activeringsprocedure voor de centrale. Het instellen van de taal is niet langer de primaire handeling die moet worden uitgevoerd. Bij de eerste opstart moet de 6-cijferige SEC-code worden ingevoerd, waarvoor een internetverbinding met de INIM Tech Security App nodig is. Als het inbraakdetectiepaneel een internetverbinding heeft, is het scannen van de QR-code van het inbraakdetectiepaneel zelf voldoende voor activering. In alle andere gevallen moet de SEC-code worden ingevoerd op het bedieningsklavier.



INIM PRIME
>>> Download
Activatieprocedure V4
(NL / FR / EN)

Naast de nieuwe activeringsmethode bevat versie 4.00 van de PRIME inbraakdetectiepanelen tal van nieuwe functies:

- Paneeldata convertietool om de eenvoudige vervanging van een Smartliving-inbraakdetectiepaneel door een PRIME-inbraakdetectiepaneel op een bestaande installatie mogelijk te maken.
- KNX : optimalisatie van de reactiviteit vanuit de Prime interface.
- Integratie van de IsoPower busmodules.
- Mogelijkheid om het aantal gebeurtenismeldingen in een bepaald tijdsvenster te beperken.
- Uniformiteit van parameters voor alle PRIME-versies.
- Bij gebruik van de PrimeLAN : https programmeerbare commando's gegenereerd door de PRIME-centrale bij gebeurtenissen (beschikbaar in een volgende V4 uitgave).

Laten we nu een aantal van deze innovatieve functies in detail bekijken

Een Smartliving-inbraakdetectiecentrale vervangen door een Prime-centrale

Zoals je weet, heeft de Smartliving-centrale een beperkte uitbreidingscapaciteit. Om toegang te krijgen tot meer geavanceerde functies en connectiviteit en om te profiteren van nieuwe randapparatuur, is het noodzakelijk om over te stappen op PRIME centrales. De nieuwe versie 4.00 maakt deze overstap op een uiterst eenvoudige en snelle manier mogelijk. De enige handeling die nodig is, is het vervangen van het Smartliving inbraakdetectiepaneel door een PRIME inbraakdetectiepaneel. Met de functie 'Gegevens importeren uit Smartliving-export' worden praktisch alle programmeergegevens van het vorige systeem vertaald en overgezet naar het nieuwe systeem.

Integratie van de IsoPower busmodules

De PRIME firmware versie 4 ondersteunt ook het gebruik van de nieuwe IsoPower voedingsmodules met busoverwaking. Hierdoor verloopt de voedingsoverwaking van deze voedingseenheden via de databus, waardoor de integratie eenvoudiger en duidelijker wordt. Deze IsoPower busmodule zit momenteel in EN-productcertificatie en zal binnenkort beschikbaar zijn.

Mogelijkheid om het aantal gebeurteniswaarschuwingen te beperken

Onder de nieuwe functies is er ook de mogelijkheid om voor elke gebeurteniscategorie het maximum aantal alarmen in te stellen dat de besturingseenheid in een bepaald tijdsvenster zal genereren. In het geval van bijvoorbeeld een bijna lege batterij of een storing, kunnen herhaalde alarmen worden voorkomen door het maximum aantal gebeurtenissen in te stellen om de 1, 2, 4, 8 of 16 uur. Daarnaast is er nog een optie om te voorkomen dat er waarschuwingen worden ontvangen tussen 23.00 en 07.00 uur.

Uniformiteit van parameters voor alle PRIME-versies.

Gelijkstelling van het aantal programmeerbare gebeurtenissen, lezers, keypads, timers en activeringsscenario's voor alle PRIME-modellen en dit volgens de gekende parameters van de PRIME 500 :

- 60 programmeerbare gebeurtenissen
- 60 lezers
- 30 bedieningsklavieren
- 40 timers
- 50 activeringsscenario's

Er zijn nog meer aanpassingen. Om alle technische functies te weten te komen of om meer details te krijgen over de nieuwe 4.00 versie van PRIME controlepanelen, kunt u de diepgaande rapporten (NL / FR / EN) downloaden via onderstaande links :



INIM PRIME
>>> Download
new firmware release
V4.00 - NL - 2023_10.pdf



INIM PRIME
>>> Download
new firmware release
V4.00 - FR - 2023_10.pdf



INIM PRIME
>>> Download
new firmware release
V4.00 - ENG - 2023_10.pdf